



Zusatzanleitung Frischluft-Wärmetauscher

Supplementary instructions Fresh Air Heat Recovery Unit

MEnV 180






DE Montage für Wandstärken > 500 mm


GB Installation for wall thicknesses > 500 mm

320748

[mm]




1 320748




2



3




4





5




6




6





7




8




9




10




11



12



13



14



20 - 24